



- Distance entre la nez de scène et les perches (par ordre de descente) :
- Frise avant-scène rouge : 20
 - Niveau d'entrée scène rouge : 70
 - Perche fixe sous pont : 120
 - Perche 0 (électrique) : 195
 - Perche 1 : 222
 - Perche 2 : 250
 - Perche 3 : 280
 - Perche 4 : 338
 - Ecran 1 : 412
 - Perche 5 : 450
 - Perche 6 : 480
 - Perche 7 : 510
 - Perche 8 : 540
 - Perche 9 : 599
 - Perche 10 : 650
 - Perche 11 : 680
 - Perche 12 : 690
 - Perche 13 : 730
 - Perche 14 : 808
 - Perche 15 : 840
 - Perche 16 : 870
 - Perche 17 : 898